

=====


FTP Utility Readme

Copyright (C) 2004 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. All Rights Reserved.


=====

1. インストール方法

1. [FTPUtilitySetup.exe]をダブルクリックします。
2. インストール開始のメッセージが表示されたら[次へ]をクリックします。



3. 使用許諾書を確認し、[はい]をクリックします。



4. インストール先に変更があれば[参照...]をクリックし、インストール先を変更してくだ


さい。変更が無ければそのまま[次へ]をクリックします。



5. ショートカット登録メッセージが表示されたら、登録したいショートカットのチェックボックスを ON にし、[次へ]をクリックします。



6. インストール完了メッセージが表示されたら[完了]をクリックし、インストールを完了させます。




2. 設定方法

1. スタートメニューから[KONICA MINOLTA > FTP Utility > FTP Utility 設定]を起動します。

2. FTP Utility 設定画面が開いたら、ルートフォルダ（受信ファイルの保存先）、ユーザー/パスワードを確認します。

（通常”ポート”を変更する必要はありません。）



3. スタートメニューから[KONICA MINOLTA > FTP Utility > FTP Utility]を起動します。FTP Utility が起動すると、モニタ右下にアイコンが表示されます。



補足：アイコンをクリックすると、メニューが表示され、FTP Utility の終了、FTP Utility 設定画面の起動が可能です。

4. ご使用の KONICA MINOLTA 製複合機から Scan to FTP でデータを送信します。

補足：データが正常に受信できない場合は、FTP Utility が起動しているか？、ルートフォルダ（受信ファイルの保存先）、ユーザー、パスワードの設定が正しいか？を確認してください。